

Leica Infinity

Die Verbindung zwischen Feld und Büro



NEUE MÖGLICHKEITEN FÜR IHR PROJEKT

Entdecken Sie eine neue Dimension der Vermessungssoftware. Leica Infinity ermöglicht nicht nur die absolut präzise Verarbeitung komplexer Strukturen, es ist vor allem Ihr Schlüssel zur Welt der 3D Datenverarbeitung. 3D Daten aus dem Feld - und sogar mehrere Scans - können nun auf Ihrem Computer angezeigt und damit schneller überprüft werden als jemals zuvor. Sie können auch effizient mit weiteren Daten zusammengeführt werden.



... KONTROLLE IST BESSER

Leica Infinity ermöglicht Ihnen jederzeit Zugriff auf alle gesammelten Rohdaten. Mit wenigen Mausklicks können Sie diese kombinieren und mit bestehenden Daten und Vermessungsergebnissen abgleichen. Dank des Datentransfers sind Ihre Vermessungsteams selbst bei kurzfristigen Änderungen informiert. Reaktionszeit und Entscheidungen werden so beschleunigt und verbessern Ihre Effizienz.



DOKUMENTATION UND ARCHIVIERUNG IHRER ERGEBNISSE

Wie komplex Ihr Projekt auch sein mag - wichtig ist, den Projektstatus im Auge zu behalten. Leica Infinity bietet Ihnen alle Werkzeuge für Dokumentation und Berichte Ihrer individuellen Vorgehensweise und Ergebnisse, egal wie lange das Projekt dauert. All Ihre Daten, Ergebnisse und Lieferdaten sind Bestandteil des Projekts und jederzeit zugänglich. Für mehr Transparenz Ihrer Entscheidungen.

Leica Infinity Büro-Software

MODULE	FUNKTIONALITÄTEN
Home (Infinity Basic)	Datenimport: DBX, SkiASCII, ASCII, HeXML/XML, DXF/DWG, SHP, PTS/PTX, PLY, LAS/LAZ, IFC, IFCZIP, ifcXML Datenexport: DBX, ASCII, HeXML/XML, DXF/DWG, SHP, KML/KMZ, PTS, e57, LAS/LAZ Dokumentation der Projektdaten und Verarbeitungsergebnisse – Archivierung innerhalb eines Projekts Direkte Darstellung und Weitergabe von Projektdaten über Google Earth Integrierte Dienste Leica Exchange und Leica ConX zum Senden und Empfangen von Felddaten für die Vermessung und zur Maschinensteuerung Integrierter Dienst des Hexagon Imagery Program für Basiskarten zur Darstellung von Bildkacheln als georeferenzierte Hintergrundbilder Arbeitsabläufe für die Übermittlung vom Feld ins Büro einschließlich Absteckungen im Feld und Protokolle mit definierbaren Toleranzgrenzen
Funktionalitäten (Infinity Basic)	Arbeitsabläufe für die Übermittlung vom Feld ins Büro mit automatisierter Funktionscodeverarbeitung mit Blöcken und Modellen Thematische Codierung mit 2D- und 3D-Symbolen Erstellen oder Verwalten von Punkten, Linien und Flächen aus von Benutzern erstellten Daten, Punktwolken oder Felddaten Definition von Objekten zum Export in das CAD-System
TPS-Berechnung (optional)	TPS-Stationierung – Erzeugen und Nachbearbeiten der Orientierung und Neuberechnung der Positionen TPS-Satzmessung / Werkzeuge für reduzierte Messungen zur weiteren Berechnung der Punkte Polygonzug – Daten aus dem Feld ändern und die damit verbundenen Messungen automatisch aktualisieren
GNSS-Berechnung (optional)	Modernste Mehrfrequenzberechnung von statischen und kinematischen GNSS-Rohdaten sowie Event-Daten Erweiterte GNSS-Datenanalysetools zur Darstellung von Cycle Slips, SNR und Residuendiagrammen mit statistischen Daten Verbindungsmöglichkeit mit SmartNet Referenznetzwerken für direkten RINEX-Download
Nivellementberechnung (optional)	Nivellementlinien verwalten – Linien editieren, Start- und Endpunkt festlegen, Linien verbinden und trennen Nivellementlinien berechnen – Protokoll erzeugen, Neuberechnung 1D-Netzausgleichung für reine Höhenetze
Oberflächen (optional)	Volle 3D-Oberflächenberechnung von Einzelpunkten oder Punktwolken Werkzeuge zur Oberflächenvermaschung Präzise Volumenberechnung von Deponien, Oberflächendifferenzen oder zu einer definierten Höhe
Scanning (optional)	Festlegen von Scangruppen zum Arbeiten mit Punktwolken Punktwolkenmessung für Vergleiche und Überprüfungen Bereinigung der Punktwolke
Bildverarbeitung (optional)	Verwalten und Anzeigen von Bildern in der Anzeige, Verknüpfung mit Objekten Erzeugen von Bildgruppen Punkte aus den Bildern der Totalstation messen
Ausgleichung (optional)	Netzausgleichung – freie oder gezwungene Netzwerkberechnung aller Beobachtungen Volle 3D-, 2D- und 1D-Berechnung und die Möglichkeit 2D und 1D zu kombinieren Verschiedene Berechnungsläufe vergleichen bevor man das beste Ergebnis speichert
Infrastruktur (optional)	Import, Visualisierung und Organisation von Straßentwurfdaten wie Achsen, Gradienten, Querprofile und Materialoberflächen Reparieren von Daten vor dem Export ins Feld, einschließlich Live-Bearbeitung von Straßengeometrie oder Korrektur von Querprofilverbindungen Dokumentation und Protokollerstellung bei allen Feldanwendungen, z. B. Abstecken und Überprüfung mit Toleranzgrenzen Manuelle Eingabe von Straßendaten und Berechnung von Geländeschnittlinien

EMPFOHLENE SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 – 32-/64-Bit	
Hardware	Minimum	Empfohlen
Anzeige	1024 × 768	Dual 1900 × 1280
Eingabe	Tastatur und Maus mit Rad	
Prozessor	Dual-Core 1,8 GHz	Multi-Core 2,4 GHz oder besser
RAM	2 GB	8 GB oder größer
Festplattenspeicher	5 GB	500 GB oder größer
Grafik	Direct X9-kompatibel	
	512 MB	Discrete Graphics 2 GB oder größer

Abbildungen, Beschreibungen und technische Daten sind unverbindlich. Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in der Schweiz – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz, 2014
808995de – 03.17