


Leica Geosystems

Guida di Attivazione della Licenza

Opzioni di attivazione per GR10/GR25




Gentile Cliente...

Grazie per aver acquistato la licenza del nostro prodotto. Le seguenti istruzioni la guideranno attraverso il procedimento di attivazione della licenza.

 Registrare il prodotto al sito: "myWorld.leica-geosystems.com", la nostra piattaforma riservata ai clienti. myWorld garantisce 24/7 di accesso a tutte le informazioni di cui si ha bisogno per gestire attivamente la propria strumentazione. Si possono trovare informazioni dettagliate riguardo ai singoli prodotti e ai loro interventi in Assistenza Tecnica. Questo tipo di informazioni aiuta a conservare il valore del prodotto e a garantirne la massima efficienza.


Opzioni di attivazione

 La procedura è valida per ogni chiave di licenza.

Step	Descrizione	
1.	Accendere lo strumento.	
2.	Accedere a Setup Ricevitore\Strumenti\Opzioni .	
3.	Per digitare una chiave di licenza: Chiave: Inserire la chiave di licenza contenuta nel file opzioni. Si può inserire la chiave tramite copia/incolla. Premere  per installare l'opzione.	Per caricare una chiave di licenza: Premere  per caricare una nuova opzione dal computer al ricevitore. Aprire la pagina Carica File .
	Se la licenza di manutenzione del software è già attiva, seguire il paragrafo "Aggiornamento software" per aggiornare il software.	

Aggiornamento software




Via myWord:

Step	Descrizione
1.	Se il GR10/GR25 è in ufficio, connetterlo al PC tramite cavo USB.
2.	Accedere a "www.myworld.leica-geosystems.com" e cliccare su "Accedi".
3.	Accedere a myProduct e selezionare il proprio prodotto.
	Se il prodotto non è nella lista, premere Aggiungi Prodotto .
4.	Nella scheda Software , controllare nella sezione Aggiornamento Automatico Online del Software .
5.	Premere Inizia Aggiornamento .

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Via interfaccia web:

Step	Descrizione
1.	Se il ricevitore viene installato a distanza, aprire una finestra browser per accedere all'interfaccia web dei ricevitori e premere "accedi".
2.	Accedere a Setup Ricevitore\Strumenti\Firmware . Controllare gli aggiornamenti del firmware disponibili. Se è disponibile un nuovo file, premere sul link Scarica dal sito Leica per scaricare il file nel tuo PC.
3.	Premere il tasto Carica nuovo file firmware  .
4.	Premere il tasto Browse... e selezionare il nuovo file firmware.
5.	Premere il tasto Carica  per copiare il file nella scheda SD.
6.	Sarete reindirizzati alla pagina Gestione Firmware una volta completato il caricamento del file.
7.	Premere il pulsante Installazione  per installare il nuovo firmware. Il processo può impiegare qualche minuto.
8.	Il ricevitore si riavvierà automaticamente seguendo l'installazione del nuovo firmware e sarete indirizzati alla pagina Accedi .
9.	Per verificare che l'installazione sia avvenuta correttamente accedere alla pag. Status\Informazioni Ricevitore e vedere le versioni del firmware installato.

Se l'attivazione fallisce...

Nel caso che l'attivazione della licenza fallisca:

- contattare la filiale Leica Geosystems più vicina.

OPPURE

- creare nuove richieste di supporto sul sito myWorld.leica-geosystems.com. Il Supporto Tecnico Leica Geosystems locale vi contatterà il prima possibile.

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems