


Leica Geosystems

Guida di Attivazione della Licenza

Attivazione della licenza per GRX1200 Series



Gentile Cliente...

Grazie per aver acquistato la licenza del nostro prodotto. Le seguenti istruzioni la guideranno attraverso il procedimento di attivazione della licenza.

 Registrare il prodotto al sito: "myWorld.leica-geosystems.com", la nostra piattaforma riservata ai clienti. myWorld garantisce 24/7 di accesso a tutte le informazioni di cui si ha bisogno per gestire attivamente la propria strumentazione. Si possono trovare informazioni dettagliate riguardo ai singoli prodotti e ai loro interventi in Assistenza Tecnica. Questo tipo di informazioni aiuta a conservare il valore del prodotto e a garantirne la massima efficienza.


Attivare Licenza

 La procedura è valida per ogni chiave di licenza.

Step	Descrizione	
	Scaricare la chiave da myWorld seguendo il par. "Scaricare Licenza".	
	Per caricare una chiave di licenza, inserire il file della chiave di licenza (per Lesempio L_2500123.key) nella cartella \SYSTEM del dispositivo di memoria. Apri una finestra del browser e accedi all'interfaccia web del ricevitore GRX1200 Series.	
1.	Accedi a Configurazioni\Aggiornamento Firmware .	
2.	Per digitare una chiave di licenza: Nella sezione Aggiornamento Licenza , inserire la chiave di licenza nello spazio vuoto e attivare il pulsante radio. Premere Aggiorna . La licenza è attiva e può essere utilizzata.	Per caricare una chiave di licenza: La chiave di licenza si trova nella interfaccia web una volta caricata nel dispositivo di memoria. Attivare il pulsante radio prima del file in elenco.
	Se la licenza di manutenzione del software è già attiva, seguire il paragrafo "Aggiornamento software" per aggiornare il software.	

Scaricare Licenza


 La procedura è valida per ogni chiave di licenza.

Step	Descrizione
1.	Accedere a "www.myworld.leica-geosystems.com" e cliccare su "Accedi".
2.	Accedere a myProduct e selezionare il proprio prodotto.
	Se il prodotto non è nella lista, premere Aggiungi Prodotto .
3.	Sulla tabella Prodotti , premere Chiavi Download . Nella finestra successiva, cliccare Salva e scegliere una cartella nella quale salvare il file. Copiare i file *.key nella cartella \SYSTEM del dispositivo di memoria.

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Aggiornamento software

Step	Descrizione
1.	Accedere a "www.myworld.leica-geosystems.com" e cliccare su "Accedi".
2.	Accedere a myProduct e selezionare il proprio prodotto.
	Se il prodotto non è nella lista, premere Aggiungi Prodotto .
3.	Premere la scheda Software e scaricare il firmware di sistema del GRX1200 Series e il file di interfaccia web nel computer.
4.	Caricare i file nella cartella \SYSTEM del dispositivo di memoria.
5.	Aprire un browser e accedere all'interfaccia web del ricevitore.
6.	Accedere a Configurazioni\Aggiornamento Firmware .
7.	Il file del firmware nel dispositivo di memoria viene visualizzato nella sezione Aggiornamento Firmware . Attivare il pulsante radio e premere Aggiorna .
8.	Il software è installato nel ricevitore.
	Riavviare il ricevitore due volte per essere sicuri che i file dell'interfaccia web siano installati.

Se l'attivazione fallisce...

Nel caso che l'attivazione della licenza fallisca:

- contattare la filiale Leica Geosystems più vicina.

OPPURE

- creare nuove richieste di supporto sul sito myWorld.leica-geosystems.com. Il Supporto Tecnico Leica Geosystems locale vi contatterà il prima possibile.

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems