





Attivazione della licenza per GS10/GS14/GS15/GS25

Gentile Cliente...

Grazie per aver acquistato la licenza del nostro prodotto. Le seguenti istruzioni la guideranno attraverso il procedimento di attivazione della licenza.


-  Registrare il prodotto al sito: "myWorld.leica-geosystems.com", la nostra piattaforma riservata ai clienti. myWorld garantisce 24/7 di accesso a tutte le informazioni di cui si ha bisogno per gestire attivamente la propria strumentazione. Si possono trovare informazioni dettagliate riguardo ai singoli prodotti e ai loro interventi in Assistenza Tecnica. Questo tipo di informazioni aiuta a conservare il valore del prodotto e a garantirne la massima efficienza.

Attivare Licenza tramite Web server

Step	Descrizione
	Scaricare la chiave da myWorld seguendo il par. "Scaricare Licenza".
	Per caricare una chiave di licenza, inserire il file della chiave di licenza (per esempio L_2500123.key) nella cartella \SYSTEM del dispositivo di memoria. Successivamente inserire il dispositivo di memoria nel prodotto.
1.	<p>Ci sono due modi per accedere al Web server, tramite connessione BT e tramite cavo USB, disponibili su portatile/PC, o sui controller CS. Una volta stabilita la connessione tra il GS10/GS14/GS15/GS25 e il dispositivo, il Web server può essere esplorato aprendo un qualsiasi browser (es. Internet Explorer) e inserendo l'indirizzo IP della connessione.</p> <p> Per tutte le unità GS10/GS14/GS15/GS25 gli indirizzi IP sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP della connessione BT: 192.168.253.2 • IP della connessione USB: 192.168.254.2 <p>Una volta inserito l'IP richiesto nel browser, viene visualizzato il menu principale del Web server.</p> <p>Per ulteriori informazioni si prega di consultare il Manuale Utente del GS, rilasciato con il ricevitore GS GNSS o presente in ogni SmartWorx Viva DVD.</p>
2.	All'interno del Web server GS, scegliere l'opzione Utente e Carica chiave di opzione .
3.	Aprire il file della chiave di licenza e caricarlo. In questo modo sono caricate nello strumento tutte le chiavi di licenza.


Scaricare Licenza

-  La procedura è valida per ogni chiave di licenza.

Step	Descrizione
1.	Accedere a "www.myworld.leica-geosystems.com" e cliccare su "Accedi".
2.	Accedere a myProducts e selezionare il proprio prodotto.
	Se il prodotto non è nella lista, premere Aggiungi Prodotto .

Step	Descrizione
3.	Sulla tabella Prodotti , premere Chiavi Download . Nella finestra successiva, cliccare Salva e scegliere una cartella nella quale salvare il file. Copiare i file *.key nella cartella \SYSTEM del dispositivo di memoria.

Aggiornamento software

Step	Descrizione
1.	Connettere il prodotto al computer.
2.	Accedere a "www.myworld.leica-geosystems.com" e cliccare su "Accedi".
3.	Accedere a myProducts e selezionare il proprio prodotto.
	Se il prodotto non è nella lista, premere Aggiungi Prodotto .
4.	Nella scheda Software , controllare nella sezione Aggiornamento Automatico Online del Software .
5.	Premere Inizia Aggiornamento .

Se l'attivazione fallisce...

Nel caso che l'attivazione della licenza fallisca:

- contattare la filiale Leica Geosystems più vicina.

OPPURE

- creare nuove richieste di supporto sul sito myWorld.leica-geosystems.com.
Il Supporto Tecnico Leica Geosystems locale vi contatterà il prima possibile.

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems