


Leica Geosystems

Licence Activation Guide

Aktywacja licencji dla GS05/GS06

Szanowny Kliencie...

Dziękujemy za zakup licencji na nasz produkt. Wskazówki zwarte w niniejszym podręczniku pomogą Ci przejść przez proces aktywacji licencji.

 Zarejestruj swój produkt na portalu myWorld.leica-geosystems.com. Portal działa 24/7, umożliwia dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do pracy z Twoimi urządzeniami. Zawiera także szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów i ich historii serwisowej. Informacje te pomagają utrzymać wartość produktu i zachować jego maksymalną użyteczność i wydajność.



CS10/CS15 musi być podłączony do produktu celem aktywacji klucza licencyjnego.




Klucz licencyjny GLONASS jest zapisany na GS. Ładowanie licencji na GLONASS opisano w niniejszym dokumencie.



Klucz licencyjny na DGPS jest zapisany w pamięci CS. Skorzystaj z dokumentu "Aktywacja licencji dla CS10/CS15" aby dowiedzieć się jak załadować licencję na DGPS.



Licencja na GLONASS może zostać załadowana tylko z pliku. Ręczne wprowadzanie klucza nie jest możliwe.


Aktywacja licencji

 Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.

Krok	Opis
	Klucze licencyjne możesz pobrać z myWorld. Przejdź do rozdziału "Pobieranie licencji".
	Aby załadować klucz licencyjny, zapisz plik zawierający klucz licencyjny (przykładowo L_BFB10320123.key) w katalogu \SYSTEM znajdującym się na nośniku pamięci. Włóż nośnik pamięci do swojego produktu.
1.	Włącz produkt.
2.	Wejdź do Użytkownik\Narzędzia i dodatki\Załaduj klucze licencyjne .
3.	Wybierz Metoda: Ładuj plik Klucz Zapis na: Wybierz używany nośnik pamięci. Kliknij na OK . Licencja jest aktywna i może być używana.


- when it has to be **right**

Leica
Geosystems


Krok	Opis
	Jeśli licencja na maintenance dla oprogramowania została aktywowana, przejdź do rozdziału "Aktualizacja oprogramowania" aby wgrać oprogramowanie do pamięci produktu.

Pobieranie licencji

 Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.

Krok	Opis
1.	Wejdź na stronę www.myworld.leica-geosystems.com i zaloguj się.
2.	Wejdź do menu myProducts i wybierz swój produkt.
	Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na Dodaj produkt .
3.	Na zakładce Przegląd , kliknij na Pobierz klucze licencyjne . W kolejnym oknie, kliknij na Zapisz i wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plik. Kliknij na Zapisz . Skopiuj plik *.key do katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci.

Aktualizacja oprogramowania

Krok	Opis
1.	Wejdź na stronę www.myworld.leica-geosystems.com i zaloguj się.
2.	Wejdź do menu myProducts i wybierz swój produkt.
	Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na Dodaj produkt .
3.	Kliknij na zakładkę Oprogramowanie i pobierz oprogramowanie na swój komputer.
4.	Rozpakuj i zapisz pliki w katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci.
5.	Włóż nośnik pamięci do swojego produktu i włącz produkt.
6.	Wejdź do Użytkownik\Narzędzia i dodatki\Ładov. firmware'u i aplikac..
7.	Wybierz: Elementy do transmisji: Firmware Z: Wybierz używany nośnik pamięci. Firmware: Wybierz firmware do załadowania.
8.	Kliknij na OK . Oprogramowanie zostanie załadowane do Twojego produktu.

Jeśli aktywacja nie powiedzie się...

Jeśli aktywacja nie powiedzie się:

- skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Leica Geosystems.

LUB

- utwórz nowe zgłoszenie serwisowe na portalu myWorld.leica-geosystems.com, na które odpowie lokalny zespół wsparcia technicznego.

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems