

Leica Geosystems

Przewodnik aktywacji licencji
Wersja 4.0
Polska

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Aktywacja licencji dla GS07/GS08plus

Szanowny Kliencie...

Dziękujemy za zakup licencji na nasz produkt. Wskazówki zwarte w niniejszym podręczniku pomogą Ci przejść przez proces aktywacji licencji.



Zarejestruj swój produkt na portalu myWorld.leica-geosystems.com. Portal działa 24/7, umożliwi dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do pracy z Twoimi urządzeniami. Zawiera także szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów i ich historii serwisowej. Informacje te pomagają utrzymać wartość produktu i zachować jego maksymalną użyteczność i wydajność.



Kontroler musi być połączony z produktem aby aktywować klucz licencyjny.



Klucz licencyjny znajduje się w pamięci GS.

Aktywacja licencji



Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.



Klucze licencyjne możesz pobrać z myWorld. Przejdź do rozdziału "Pobieranie licencji".



Aby załadować klucz licencyjny, zapisz plik zawierający klucz (przykładowo L_2500123.key) w katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci. Włóż nośnik pamięci do swojego produktu.

1. Włącz produkt.
2. SmartWorx Viva: Wejdź do **Użytkownik\Narzędzia i dodatki\Załaduj klucze licencyjne**.
Captivate: Wejdź do **Ustawienia\Narzędzia\Załaduj klucze licencyjne**.
3. Wybierz **Metoda: Ładuj plik Klucz**
Zapisz na: Wybierz używany nośnik pamięci.
Kliknij na **OK**. Licencja jest aktywna i może być używana.

Pobieranie licencji



Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.

1. Wejdź na stronę www.myworld.leica-geosystems.com i zaloguj się.
2. Wejdź do menu **myProducts** i wybierz swój produkt.



Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na **Dodaj produkt**.

3. Na zakładce **Przegląd**, kliknij na **Pobierz klucze licencyjne**.
W kolejnym oknie, kliknij na **Zapisz** i wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plik. Kliknij na **Zapisz**.
Skopiuj plik *.key do katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci.

Aktualizacja oprogramowania

1. Wejdź na stronę www.myworld.leica-geosystems.com i zaloguj się.
2. Wejdź do menu **myProducts** i wybierz swój produkt.



Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na **Dodaj produkt**.

3. Kliknij na zakładkę **Oprogramowanie** i pobierz oprogramowanie na swój komputer.

4. Zapisz niezbędne pliki w katalogu \ SYSTEM na urządzeniu pamięci danych.

5. Włóż nośnik pamięci do swojego produktu i włącz produkt.

6. SmartWorx Viva: Wejdź do **Użytkownik\Narzędzia i dodatki\Ładow. firmware'u i aplikac..**
Captive: Wejdź do **Ustawienia\Narzędzia\Aktualizacja oprogramowania.**

7. Wybierz:
Elementy do transmisji: Firmware
Z: Wybierz używany nośnik pamięci.
Firmware: Wybierz firmware do załadowania.

8. Kliknij na **OK**. Oprogramowanie zostanie załadowane do Twojego produktu.

Jeśli aktywacja nie powiedzie się...

Jeśli aktywacja nie powiedzie się:

- skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Leica Geosystems.

LUB

- utwórz nowe zgłoszenie serwisowe na portalu myWorld.leica-geosystems.com, na które odpowie lokalny zespół wsparcia technicznego.

Tłumaczenie z oryginału
Wydrukowano w Szwajcarii
© 2018 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Szwajcaria
Telefon +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.pl



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems